

Anleitung DPM 9600 Firmwareupdate

1. Schalten Sie das DPM 9600 ein und verbinden Sie es mit dem USB-Kabel am PC
2. Kopieren Sie die heruntergeladene Upgrade-Datei DPM3_1.92.008.dpm in das Hauptverzeichnis auf dem Wechseldatenträger des DPM 9600. (Ziehen Sie die Datei einfach auf den Wechseldatenträger im Windows Explorer)
3. Wenn die Datei vollständig auf das DPM 9600 kopiert wurde, trennen Sie das Gerät vom USB-Kabel. Das Gerät unbedingt eingeschaltet lassen. Das Update startet automatisch. Auf dem LC-Display des DPM 9600 wird die Meldung «UPDATE please wait» angezeigt.
4. Wenn diese Meldung verschwunden ist und auf dem LC-Display der gewohnte Hauptbildschirm angezeigt wird, ist das Update beendet. Mittels gleichzeitigem 3 Sekunden langem Drücken der Menü-Taste und des linken Smart-Buttons (links von der Menü-Taste), danach zweimal auf den rechten Smart-Button drücken (Info 3), können Sie die Firmware-Version (Ver:) prüfen.
5. Es sollte die Version 01.92.008 angezeigt werden.
6. Klicken Sie nun auf zurück. Jetzt können Sie wieder mit dem Gerät arbeiten.